

Стыкосварочные машины BLS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ideal-w.nt-rt.ru || эл. почта: ikw@nt-rt.ru



Машины стыковой сварки BLS предназначены для сварки в кольцо широких ленточных пил по дереву и стыковки рулонов штрипса перед трубосварочными, профилирующими и другими линиями, требующими непрерывной подачи материала.

Технология:

Поскольку машина относится к типу полуавтоматических, так как укладка штрипса или ленточной пилы и выравнивание производится вручную, то использование машин BLS для стыковки рулонов требует применения петлевого накопителя полосы, конечно в зависимости от скорости основной линии.

Описание работы:

Оператор готовит торцы ленточной пилы или штрипса на гильотинных ножницах и укладывает поочередно на стол. После выравнивания по регулируемым упорам, оператор прижимает заготовки прижимами. При необходимости, подкладываются пластинки в начало и конец шва. После чего запускается автоматический сварочный цикл.



Диапазоны:

На стыкосварочных машинах BLS можно сварить встык ленточные пилы по дереву или штрипс шириной от 60 до 420 мм и толщиной от 0,8 мм.

Описание модификаций, Комплектация

- BLS 320-01 – для МИГ сварки, с автоматическим приводом подачи горелки
- BLS 320-02 – для МИГ сварки, с ручным приводом подачи горелки
- BLS 320-11 – для ТИГ сварки, с автоматическим приводом подачи горелки
- BLS 420-01 – для МИГ сварки, с автоматическим приводом подачи горелки

Комплектация:

Машина комплектуется сварочным источником согласно техническому заданию. Также, при использовании стыкосварочной машины перед трубосварочными или профилирующими

линиями, BLS может быть установлена на тележку для перемещения ее по рельсам в линию и обратно. Гильотина также может быть смонтирована на постаменте на тележке.

Модификации для МИГ-сварки комплектуются медной подложкой с вмонтированными ТЭНами для регулируемого подогрева, а модификации для ТИГ-сварки, массивной медной подложкой, имеющей две рабочие стороны.

6. Технические характеристики

Модель	Ширина ленточной пилы/штрипса, мм	Вес, кг	Размеры упаковки, м
BLS 320	60 - 320	430	1,3 x 0,8 x 1,4
BLS 420	60 - 420	450	1,3 x 0,9 x 1,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93